



BBT-90.3 Press Fit Bottom Bracket Bearing Tool Set



The Park Tool BBT-90.3 Press Fit Bottom Bracket Bearing Tool Set is designed for installation and removal of the bearings and bearing units used in most press fit bottom brackets that use a 22 or 24 mm spindle, including BB90 and BB92 systems. The BBT-90.3 includes a bearing removal tool and two bushings, which are used in conjunction with a Park Tool Bearing Cup Press (HHP-2 or HHP-3) to press the bearings into the bottom bracket shell.

BEARING REMOVAL

1. Insert and pull removal tool through bearing or bearing/sleeve unit until flared end of tool snaps behind bearing or sleeve.
2. Strike tapered end cap with hammer to drive bearing or bearing/sleeve unit from frame.
3. Repeat steps 1 and 2 on opposite side to remove second bearing or bearing/sleeve unit.

**BEARING INSTALLATION**

1. Assemble installation bushings, bottom bracket bearings, bottom bracket shell, and headset press as shown.
2. Turn handle of bearing cup press, making sure the bushings, bearings, and bottom bracket shell stay aligned. Continue pressing until each bearing bottoms against the stop (a snap ring or machined stop) inside the bottom bracket shell.



BBT-90.3 Montage-Set für Press Fit Lagerschalen

Mit dem BBT-90.3 lassen sich Press Fit Innenlager und Press Fit Lager-/Hülsen-Einheiten schnell und einfach entfernen bzw. montieren. Dieser Lagertyp wird bei meisten gepressten Bodenhalterungen, die eine 22- oder 24-mm-Spindel verwenden, einschließlich BB90- und BB92-Systemen. Das Montage-Set enthält einen Austreiber sowie zwei Montagehülsen für die Installation der Lagerschalen in Verbindung mit einem Park Tool Einpresswerkzeug (HHP-2 oder HHP-3).

LAGER ENTFERNEN

1. Schieben Sie den Austreiber durch das Lager bzw. die Lager-/Hülsen-Einheit bis das aufgespreizte Ende hinter Lager oder Hülse einschnappt.
2. Klopfen Sie mit einem Hammer auf das abgeflachte Ende des Werkzeugs, um das Lager bzw. die Lager-/Hülsen-Einheit aus dem Rahmen zu entfernen.
3. Wiederholen Sie die Schritte 1-2 beim zweiten Lager.

LAGER MONTIEREN

1. Montieren Sie Montagehülsen, Lagerschalen und Einpresswerkzeug wie abgebildet in der Tretlagermuffe.
2. Drehen Sie den Griff des Einpresswerkzeugs und achten Sie darauf, dass dabei Montagehülsen, Lagerschalen und Tretlagermuffe fluchten. Setzen Sie den Einpressvorgang solange fort, bis jede

Lagerschale gegen den vorgesehenen Widerstand im Innern der Tretlagermuffe stößt (Klemmring oder integrierter Stopp).

BBT-90.3 Extracteur de Roulements de Boîtier Interne

L'extracteur de roulement press fit BBT-90.3 de Park Tool est conçu pour installer et retirer les roulements de la plupart des boîtiers de pédales qui utilisent une broche de 22 ou 24 mm, y compris les systèmes BB90 et BB92. Le BBT-90.3 inclus un extracteur de roulements ainsi que deux guides de montage, utilisés en association avec un presse cuvette Park Tool (HHP-2 ou HHP-3) pour introduire les roulements dans le boîtier.

EXTRACTION DES ROULEMENTS

1. Insérer l'outil d'extraction à travers le roulement jusqu'à ce que la partie évasée « claque » derrière le roulement.
2. Frapper la tête de l'outil avec un marteau afin d'extraire le roulement du cadre.
3. Répéter l'étape 1 et 2 pour le côté opposé du boîtier.

MONTAGE DES ROULEMENTS

1. Assembler les guides, les roulements, le boîtier de pédales et le presse cuvette comme indiqué.
2. Tourner la poignée du presse cuvette, en vérifiant bien que les guides, les roulements et le boîtier restent bien alignés. Continuer à serrer jusqu'à ce que chaque roulement arrive en butée (un circlip ou une butée usinée dans le cadre).

BBT-90.3 Extractor para Baleros de Presion para Caja de Centro

El extractor BBT-90.3 de Park Tool para baleros para caja de centro esta diseñado para instalar y remover baleros y baleros sellados de la mayoría de los soportes inferiores a presión que utilizan un husillo de 22 o 24 mm, incluidos los sistemas BB90 y BB92. El BBT-90.3 incluye un extractor de balero con dos bujes, que usados en conjunto con la prensa para taza de centro (HHP-2 o HHP-3) colocan el balero de presión en la caja de centro.

EXTRACCIÓN DE BALERO

1. Inserte y empuje el BBT-90 a través de la caja de centro hasta que las uñas hagan contacto con el balero o el seguro (Fig.1).
2. Martille el extremo opuesto del BBT-90 contra el balero o seguro hasta sacarlo de la caja de centro (Fig.2).
3. Repita el proceso con el balero o seguro opuesto.

INSTALACIÓN DE BALERO

1. Instale uno de los bujes en la prensa para taza de centro, coloque el balero introduzca el conjunto a través de la caja de centro coloque el balero opuesto y maneral de la prensa alineándolos como se muestra (Fig.1).
2. Haga presión con el maneral en sentido de las manecillas del reloj cuidando que los bujes y baleros estén alineados. Continúe presionando hasta que los baleros entren hasta el tope de la caja de centro para colocarlos (Fig.2).